



### Rufknöpfe

Ein Funk-Ruf wird ausgelöst durch kurzen Druck auf eine der Ruftasten.

#### Ausführungen :

Weiss oder Kirschholz  
Mini Funk-Ruf-Knöpfe als winzige Einbau-Knöpfe (30Øx14mm) zur Integration in Möbeln und Armlehnen lieferbar.



### Armbandempfänger

Die Mini-Pager empfangen neben der aktuellen Uhrzeit nur die für sie bestimmten Rufe von den jeweils zugeordneten Rufknöpfen. Vibration und Displayanzeige im Klartext.

„Out of Range“-Anzeige.

Akkubetrieb mit Ladegerät.

Funk-Rufsystem HMK mit Rufweiterleitung auf Armbandpager  
Weitere Informationen unter 06171-9186-17 ; Philipp Kraft